

МОНТАЖ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Перед началом работ подготовьте все необходимые материалы и инструменты:

- специальный клей и клеевой пистолет;
- длинную линейку и рулетку;
- уровень;
- карандаш;
- малярный скотч и сухие чистые тряпки.

МОЖНО ПРИСТУПАТЬ

GlassMarket

3 Далее требуется разметить поверхность, то есть нанести на нее линии, которые будут вам помогать в монтаже. Особенно трудно без разметки, если вы кладете плитку впервые, да еще под углом 45 градусов. Разметку необходимо наносить с учетом зазоров между плитками, которые необходимы при наличии в помещении перепадов температур.

4 Если вы полностью покрываете стену плиткой, то начинать нужно с дальнего угла, выкладывая плитку от пола до потолка, снизу вверх. Если же это только часть стены или декор, то мастера нередко начинают с середины, чтобы сохранить симметрию. В любом случае начинать монтаж надо снизу.

5 Приклеивая плитку, делайте 10-15 минутные перерывы между рядами, чтобы дать возможность клею застыть, а также проверить, не сползла ли где-то плитка.

1

Основание, на которое вы будете клеить плитку, должно быть максимально ровным. Если оно неподходящее, то необходимо его подготовить: снять старое покрытие, если оно имеется, выровнять поверхность, зашпаклевать все выпуклости и ямки, проверить при помощи уровня или отвеса. Если вы не хотите снимать в месте монтажа обои, то стоит зафиксировать лист мебельного ДСП, на который уже будет монтироваться плитка. В любом случае, поверхность должна быть сухой, чистой, качественно пропитанной грунтовым раствором.

2

Поскольку плитка может слегка отличаться по размеру, то перед монтажом выложите плитку на полу, чтобы убедиться, что весь узор будет выглядеть красиво, что плитки подходят друг другу, а также, что их хватает для декора, что на них нет сколов или иных дефектов.

6

Зеркальную плитку фиксируют на стенах при помощи специальных клеевых составов на основе жидких гвоздей, силиконового герметика или эпоксидных смол. Такие клеи не разъедают зеркальный слой. Если вы используете жидкие гвозди, то обязательно дополнительно зафиксируйте каждую плитку при помощи двустороннего скотча, поскольку жидким гвоздям требуется время, чтобы схватиться.

Также можно скреплять плитки между собой при помощи малярного скотча для сохранности положения.

7

После укладки необходимо, чтобы панно просохло, для этого его оставляют в покое на пару суток. После моют и насухо протирают чистой тканью.